



*** sinds 1970 ***

WWW.DEBEVER.BE



Patino

**PATINO IS EEN KLEURLOZE ACRYL PATINE/
GLACEERVERF, DIE GEKLEURD MOET WORDEN MET DE POLYVINE PIGMENTEN**

Eigenschappen

- Reproduceert het heldere, wasachtige uitzicht van een traditionele oliepatine/glaceerverf en laat toe diepte en fijnheid van kleuren te variëren
- Bestand tegen water en vlekken
- Droogt snel
- Reinigen met water. Vergeelt niet

PATINO + PIGMENTEN = GEKLEURDE GLACEERVERF

DEPPEN MET EEN DOEK



verfrommel een vochtig doek tot een bol en druk hiermee in de natte patine.

TAMPONNEREN



Druk stevig met een platte kwast in de natte patine en hou de kwast in een rechte hoek. Deze techniek wordt veel gebruikt om borstelstrepen te verzachten.

DEPPEN MET PLASTIEK



Dep met een verfrommelde plastic zak in de natte patine.

OPSPONZEN



Breng een beetje patine aan op de natuurspons. Dep het te veel af op een krantenpapier en dep daarna met de spons zachtjes op de grondlaag.

AFSPONZEN



Breng op de grondlaag een laag patine aan en dep hierin zachtjes met de natuurspons.

HOUTIMITATIE

Breng een roomkleurige grondlaag aan en laat drogen. Meng Patino met een beetje houtpigment en breng aan op de grondlaag.



Trek de Houtnervet niet te snel door de natte patine van boven naar beneden. Laat wat ruimte tussen de bewerkte delen.



Gebruik de kleinste tanden van de Combi-Houtkam en trek door de onbewerkte delen.



Verzacht met de Polyvine Daskwast/Synthetische Daskwast in één richting. Eerst over de nerven, dan over het gekamde gedeelte.

MARMERIMITATIE

1 Breng een witte grondlaag aan en laat drogen. Meng op 2 schotels Patino met een pigment, op de ene Patino met omber natuur, op de andere Patino met lichtgrijs (= wit + een weinig zwart).



2 Breng het omber natuur mengsel aan met een plat penseeltje, nadien de lichtgrijze patine in dezelfde richting.



3 Tamponneer op de borstelstrepen in de richting van de patine.



4 Verzacht met de Polyvine Daskwast/Synthetische Daskwast. Eerst in de richting van de patine, dan in rechte hoeken en daarna opnieuw in de richting van de patine.



5 Breng de nerven aan met een fijn penseel, dat goed gevuld is met beide gekleurde patines (voeg een extra druppel pigment toe om te verdonkeren). Hou het penseel losjes in de hand, tussen duim en vinger. Breng een netwerk van hoofd- en nevenaders aan dat langs en over de aangebrachte kleur loopt.



6 Verzacht telkens een klein gedeelte, in verschillende richtingen en laat drogen.



7 Bescherm uw afwerking met 3 lagen Polyvine Transparante Lak, een beetje fijn afschuren en dan polijsten dan polijsten.

TOT 1 UUR WERKTIJD